

SMP-30ESW/SMP-40ESW シリーズ

特 長

- 従来よりご好評をいただいております SMP-30(40)SW シリーズを改良して軽量化とコストダウンに成功した新シリーズです。
- 手許操作スイッチの「PUSH」「PULL」を押している間だけ複動シリンダが伸縮・加圧を行います。また「PUSH」「PULL」を離してもパイロット操作チェック弁により、長時間の圧力保持が可能です。
- パイロット操作チェック弁と吐出口の間に緊急用圧抜き回路（大気解放型）を設けておりますので、メンテナンス等でシリンダを分離した時に意図せずに圧力が残ってしまっても、容易に圧抜きが可能です。



- 電磁弁スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
- 連続使用の場合は定格時間（5分間）を厳守の上、モータ温度・油温の上昇に注意してください。機器の破損につながり性能を発揮できなくなります。

仕 様

最高使用圧力 70MPa

型 式	E種 密閉型 マグネットモータ (50Hz/60Hz)			ポンプ		油タンク	
	定格出力	電圧 (単相)	定格時間	低圧時吐出量 (0 ~ 1.5MPa)	高圧時吐出量 (1.5 ~ 70MPa)	作動油	タンク容量 (有効油量)
SMP-30ESW	0.25kW	100V	5min	2.0L/min	0.2L/min	ISO VG32	2.0L (1.8L)
SMP-40ESW	0.45kW	200V 230V		3.0L/min	0.4L/min		4.5L (4.0L) 6.5L (6.0L)

外形図・油圧回路図・電器回路図

■ SMP-3012ESW

概略質量 18.5kg

※上図の他に手許操作スイッチが付属いたします。
※電源コードおよび操作スイッチコード長は3mです。

■ 油圧回路図

■ 電気回路図

※記載内容は予告なく変更することがございます。

製造元 **理研精機株式会社**

新潟県小千谷市大字蕨生乙664番地

総発売元 **理研機器株式会社** <http://www.rikenkiki.co.jp>

本 社 〒108-0074 東京都港区高輪4-2-4-50 ☎ 03(3447)1151(代) FAX 03(5488)7022
 大 阪 支 店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-21 ☎ 06(6384)2766(代) FAX 06(6368)2333
 福 岡 営 業 所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3 ☎ 092(411)4440(代) FAX 092(415)1011
 理研液圧上海 〒201206 上海浦東金橋出口加工区台橋路28号 ☎ +86-21-5899-7500 FAX +86-21-5899-6755