

70MPa 电动泵

あした
“未来を支えるチカラ。”
RIKEN 油圧パワー

EMP-5 系列

特点

- 将原来广受好评的MP-5系列在细节部分进行了修改，从而显著地提升了性能。
- 低压由原来的3MPa提升至5MPa。而且低压时的吐出量是原来的200%。
- 经过70MPa连续运转800小时，50万次0-70MPa反复加减压试验。即使在严酷的使用环境下也能体现其卓越的品质，值得信赖。
- 与MP-5系列一样，配有单作用和双作用等各种系列。



规格

马达		泵		油箱
类型、出力	相数、电源电压 频率	低压	高压	
E级绝缘 全闭外扇式 0.75kW	3相 (4P) AC380V 50Hz	最大使用压力 5MPa 输出量 4.0L/min(50Hz)	最大使用压力 70MPa 输出量 0.40L/min(50Hz)	油箱容量 9.0L 有效油量 6.0L

泵的种类及性能说明

型号	主要使用用途	参考重量
EMP-5B	配有手动换向阀，可保压。主要与单作用缸配合使用。	50kg
EMP-5C	配有手动换向阀，可保压。主要与双作用缸配合使用。	50kg
EMP-5SW	配有电磁换向阀及液控单向阀，可保压。主要与双作用缸配合使用。 (※电磁换向阀无配线状态。)	53kg
EMP-5TK	不配操作阀，只留有输出口和回流口。操作阀可远离泵站安装。	49kg

※我公司保留对样本所刊内容更改和改进而不事先通知的权利

Hydraulic Power The maximum output in minimum energy.

理研機器株式会社

地址:日本东京都港区高轮4-24-50 邮编:108-0074
电话:81-3-3447-1151 传真:81-3-5488-7022

电子邮箱: osd@rikenkiki.co.jp
网 址: <http://www.rikenkiki.co.jp/>

理研液压(上海)有限公司

地址:中国上海浦东金桥台桥路28号 邮编:201206
电话:021-58997500 传真:021-58996755

电子邮箱: service@rikenkiki-sh.com
网 址: <http://www.rikenkiki-sh.cn/>

RIKEN POWER