

デジタル式圧力計兼圧カスイッチ
DPGS-70 シリーズ ご使用上の注意

平素は格別なお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が販売しております多くの電動ポンプに標準装備の DPGS-70 シリーズですが、通常時は常時圧力を測定しており、事前に設定した圧カスイッチ設定圧力（初期設定値 70MPa）に到達すると内部リレー接点が OFF になるため、モータへの通電も遮断されポンプが停止いたします。

この圧カスイッチ設定圧力を変更する時の「圧カスイッチ機能設定モード」や、各種パラメータを変更する時の「パラメータ設定モード」に移行すると同時に「測定モード」から抜ける事になりますので、この状態では圧力測定と圧カスイッチ機能が働きません。

「測定モード」から抜けた状態のままポンプを作動させた場合は、それまで圧カスイッチで停止していた圧力ではポンプが停止せず、場合によっては意図しない圧力まで昇圧する事となりますので「圧カスイッチ機能設定モード」や「パラメータ設定モード」で各種設定中においては、**ポンプを作動させないようご注意ください。**

